

ИНСТРУКЦИЯ

по установке накладных умывальников ТМ SANITA LUXE на столешницу.

Данная инструкция разработана для столешниц, сделанных из мягких материалов, таких как дерево, пластик, ДСП, МДФ. При установке умывальников на столешницы из натурального или искусственного камня все работы выполняются специалистами, с использованием специального инструмента и оборудования.

Монтаж накладного умывальника не сложная задача, если не спешить и делать все последовательно как прописано в данной инструкции.

Перед началом работы подготовить следующие инструменты и приспособления:

электролобзик	электродрель, шуруповерт	герметик сантехнический, силиконовый (белый) + пистолет	карандаш или маркер	строительный уровень
				
рулетка, длиной 2м (определяется длиной столешницы)	угловой шпатель для нанесения герметика	распылитель с мыльным раствором (соотношение мыла с водой 1/3)	универсальный обезжириватель	сверло форстнера или набор коронок
				

Этап №1 (ответственный)

1.1 Установить столешницу по строительному уровню, в горизонтальной плоскости.

1.2 Определить желаемое место установки умывальника и положить его на поверхность столешницы.

1.3 Замерить рулеткой расстояния от края столешницы до умывальника, так, чтобы край столешницы был параллелен переднему борту умывальника (рис. №1). Провести аналогичную процедуру и со стороны боковых бортов умывальника.

1.4 Карандашом отметить основные точки размещения умывальника.

1.5 Через сливное отверстие умывальника карандашом прорисовать на поверхности столешницы контуры отверстия для монтажа донного клапана (при наличии).

1.6 Диаметр отверстия под смеситель определить в соответствии с моделью умывальника (при наличии у него полочки) и моделью самого смесителя.



рис. №1

Этап №2

2.1 Необходимо вырезать отмеченные карандашом отверстия. Для чего, электродрелью сделайте маленькие отверстия, затем электрическим лобзиком или сверлом форстнера (либо специальными коронками соответствующего размера) аккуратно вырезать отверстия по заданным разметкам (рис. №2).



рис. №2

Этап №3

Для полной фиксации умывальника к столешнице используйте сантехнический герметик белого цвета, который хорошо подходит для эксплуатации на длительный период времени.

3.1 Перед применением герметика необходимо очистить место установки умывальника от грязи и пыли с использованием обезжиривающих средств.

3.2 Установите накладной умывальник на столешницу.

3.3 Произведите монтаж донного клапана (в комплект с умывальником не входит, приобретается отдельно). С обратной стороны столешницы затяните гайку на донном клапане, который, в данном случае, служит не только как сливная система, но и как крепление накладного умывальника к столешнице (рис.№3).

3.4 Нанесите герметик в зазор между посадочным местом умывальника и столешницей, а при необходимости и по поверхности плоскости прилегающей к стене, обеспечивая полное прилегание накладного умывальника к столешнице (стене) и предотвращая возможное попадания влаги между ними. Белый цвет герметика сглаживает все возможные неровности и придает эстетичный внешний вид смонтированному умывальнику.

3.5 Для придания шву красивого ровного рельефа необходимо после нанесения герметика распылить на него мыльный раствор и угловым шпателем удалить излишки (рис.№4).



рис. №3



рис. №4

Монтаж смесителя (приобретается отдельно)

Накладные умывальники бывают 2-х типов: с полочкой под смеситель (рис №5) и без полочки под смеситель (рис №6)

Для накладных умывальников с полочкой рекомендуется подбирать смесители с низким изливом (12-15 см).

Для умывальников без полочки рекомендуется подбирать высокий смеситель (от 25 см) или смеситель, встраиваемый в стену.

Разметка отверстия под смеситель осуществляется на этапе 1.6. Установка смесителя производится в соответствии с инструкцией производителя по его установке.

Важно: смеситель должен быть хорошо зафиксирован, не проваливаться в отверстие столешницы и диаметр отверстия должен быть достаточным для подключения смесителя к системе водоснабжения.



рис. №5



рис. №6